

## RÉPARATION DES PLANCHERS (plancher pré-huilé)



### Comprends :

Huile imprégnante (naturel ou teinté)  
Huile de finition satinée

### Étapes d'utilisation :

\*Si l'égratignure n'est pas encavée dans le bois, passez directement à l'étape d'apposer l'Huile imprégnante et l'Huile de finition satinée.

1. Lorsque l'égratignure est encavé dans le bois, appliquer la "pâte à bois" avec la "spatule" dans l'égratignure en essayant de ne pas en mettre à côté. Attendre que le tout soit sec.
2. Sabler avec le "papier sablé" (grain 120) légèrement afin d'uniformiser la surface.
3. Appliquer une mince couche d'Huile imprégnante avec le "crayon marqueur d'huile imprégnante" (neutre ou colorée) et essuyer l'excédent avec un chiffon. Il est préférable d'en mettre peu et d'en rajouter jusqu'à temps d'avoir la bonne teinte. Laisser sécher 6 heures.
4. Terminer votre réparation en appliquant une mince couche d'Huile de finition satinée avec le "crayon marqueur d'huile de finition satinée" de la même façon que l'Huile imprégnante. Laisser sécher quelques heures avant d'avoir une circulation légère.

**\*Note :** Toujours effectuer la réparation dans le sens des lamelles et/ou du grain du bois.

**Conseil :** Si vous appliquez l'Huile imprégnante dans l'égratignure et qu'elle ne pénètre pas, frotter avec un linge humide (eau) pour ouvrir les pores de bois et aider la pénétration.

### Restauration à long terme (plancher de bois franc pré-huilé)

Dans les zones où le plancher doit être restauré, procéder à un léger sablage avec un papier de grain 150. Vous pouvez utiliser un bloc de sablage muni d'un manche pour faciliter la tâche. Cette étape n'est pas obligatoire.

Une légère friction du papier sablé sur le plancher est recommandée. Cette action aura pour effet de briser la surface polie du plancher dans les zones achalandées. Suivant le léger sablage, nettoyer les zones à restaurer avec le Détergent concentré. (Suivre les directives inscrites sur le contenant).

Appliquer une couche mince et uniforme d'Huile de finition satinée. L'application peut être faite à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon. Il est suggéré de traiter de petites sections à la fois afin d'éviter que l'huile sèche trop rapidement. Il est important de bien étendre les huiles afin de s'assurer qu'il y ait uniformité de la surface traitée. Attendre 24 heures avant une circulation légère et 2 semaines avant de laver le plancher.

Cependant, si le traitement à l'Huile de finition satinée n'a pas été effectué à temps et que la couleur a été abîmée, il faudra refaire les étapes précédentes (sablage et nettoyage) puis appliquer une couche d'Huile imprégnante de la couleur de votre plancher. Laisser sécher 24 heures et ensuite appliquer une mince couche d'Huile de finition. Pour la restauration d'un plancher dans un endroit commercial, utiliser l'Huile rénovatrice commerciale pour un séchage en 10 à 12 heures.